

TABLA 8.1							
CONDUCCIONES GENERALES DE TENERIFE							
Conductos principales para uso general actualmente en servicio							
Clave Sect. Tras.	Nombre del canal	Origen Final	Cotas Inicial Final	Sección		Capac. (l/s)	Long (km)
				Tipo	m <sup>2</sup>		
EJE DE TRASVASE: (E1) De ANAGA hacia SANTA CRUZ							12,00
LÍNEA (NIVEL): 1							12,00
11100	CATALANES (NUEVO), CANAL DE LOS	Boca sur Gal. Los Catalanos Depósito Ab. Urb. Plaza Toros	440 70	C	0,196	150	12,00
EJE DE TRASVASE: (E2) De LOS REALEJOS hacia el NORESTE (S/C)							130,90
LÍNEA (NIVEL): 1							72,00
21011	VERGARA 2-EL PORTILLO, CONDUCCIÓN	Bocamina Gal. Vergara 2 Conex. Bajante Gal. El Portillo	1.315 1.190	C	0,049	100	9,10
21012	EL PORTILLO, CONDUCCIÓN	Conex. Conducción Vergara 2 Tanquillas de Las Llanadas	1.190 1.040	C	0,071	115	3,30
21100	AGUAMANSA-SANTA CRUZ, CANAL	Tllas. Las Llanadas Los Dornajos: con. C. Vict.-S/C	1.038 775	R	0,251	510	23,95
21211	VICTORIA-SANTA CRUZ, CANAL	Tllas Los Dornajos Mña. del Aire	760 295	R	0,194	300	23,45
21212	LOS VALLES, CANAL DE	Cno. La Hornera: con. C. Vict. S/C Dep. Abast. Las Casillas	505 470	R	0,120	50	12,20
LÍNEA (NIVEL): 3							50,25
23010	RAMBLA-OROTAVA, CANAL	Tllas. de Mesa Tllas. La Puente: m. izq. Bco. Raya	690 415	R	0,160	90	11,90
23020	PINALETE Y GORDEJUELA, CANAL DEL	Tllas. Bmna. Gal. El Pinalete Tllas. El Pinito	435 250	R	0,240	320	11,05
23030	FUENTE NUEVA-TEGUESTE (AGUAS DEL NORTE), CANAL	Gal. Fuentenueva: m. izq. Bco. M <sup>8</sup> G. El Socorro: Ctra. El Portezuelo	435 325	R	0,248	200	27,30
LÍNEA (NIVEL): B							8,65
B2101	CARAMUJO, BAJANTE DE	Tllas. Las Llanadas Tllas. La Puente: m. izq. Bco. Raya	1.040 410	R	0,100	80	4,15
B2121	LOS RODEOS-VALLE GUERRA CONDUCCIÓN	C. Victoria - S/C. Las Veredas Estanque CATESA	670 365	C	0,070	140	4,50

TABLA 8.1							
CONDUCCIONES GENERALES DE TENERIFE							
Conductos principales para uso general actualmente en servicio							
Clave Sect. Tras.	Nombre del canal	Origen Final	Cotas Inicial Final	Sección		Capac. (l/s)	Long (km)
				Tipo	m <sup>2</sup>		
EJE DE TRASVASE: (E3) De GÜÍMAR hacia el NORESTE (S/C)							144,20
LÍNEA (NIVEL): 1							144,20
31010	RÍO - PORTEZUELO, CANAL DE	Margen izq. Bco. Amance Los Baldíos: conex. C. Vict. - S/C	750 635	C	0,125	80	36,05
31021	FASNIA-ARAFO, CANAL	Bco. Herques: bj. Gal. La Majada Marg. dcha. Bco. Gambuesas	1.100 1.020	R	0,300	520	23,00
31022	ARAYA, CANAL DE	Cam. Anocheza: con. C. Fasn. - Arafo Tllas. La Cuesta - La Higuera	1.065 350	R	0,327	400	39,50
31023	SUR, CANAL DEL	Bco. Grande: conex. C. Araya Boca sur túnel C. Norte (V. Tab.)	365 350	R	0,850	1.040	7,15
31030	GÜÍMAR-SANTA CRUZ, CANAL	Tanq. Los Hurones (m. d. Bco. Agua) Tanq. La Higuera - La Cuesta	570 350	R	0,350	450	38,50
EJE DE TRASVASE: (E4) De LA GUANCHA hacia el OESTE (ISLA BAJA)							128,60
LÍNEA (NIVEL): 1							37,00
41100	VERGARA (BCO. DE), CANAL DE	Tllas. rep. cerca Bmna. Vergara2 Tllas. Aripe	1.415 690	R	0,280	400	37,00
LÍNEA (NIVEL): 2							27,10
42100	ENLACE (NORTE - SUR), CANAL DE	Tllas. de Mesa Valle de El Palmar	700 500	R	0,250	250	27,10
LÍNEA (NIVEL): 3							50,20
43111	GUANCHA - ICOD, CANAL	Tllas. de La Peña El Bebedero: con. C. Icod - Buenav.	700 435	R	0,160	150	13,00
43112	ICOD-BUENAVISTA, ACUEDUCTO	El Bebedero: con. C. Guancha -Icod Tllas. Palmar - La Cuesta: con. P. R.	435 185	R	0,120	120	20,25
43113	PROLONGACIÓN DEL RINCÓN	Tllas. Palmar - La Cuesta: con. I-B Lomo Regalado: m. dch. Bco. Bujamé	185 170	R	0,160	110	3,05
43121	LAS PALOMAS (SALTO), CANAL DE	Bmna. Gal. Salto Las Palomas Tllas. Palmar - La Cuesta: con. P. R.	240 145	R	0,250	120	13,90

TABLA 8.1 CONDUCCIONES GENERALES DE TENERIFE Conductos principales para uso general actualmente en servicio							
Clave Sect. Tras.	Nombre del canal	Origen Final	Cotas Inicial Final	Sección		Capac. (l/s)	Long (km)
				Tipo	m <sup>2</sup>		
LÍNEA (NIVEL): 4							
44100	GARACHICO- LOS SILOS, CANAL	Viña Grande: Tllas. San Nicolás Estanque de riegos Casablanca	160 145	R	0,275	50	14,30
EJE DE TRASVASE (E5) DE FASNIA hacia el V. SUR (ARONA-ADEJE)							196,90
LÍNEA (NIVEL): 1							72,66
51100	AGUAS DEL SUR, CANAL DE	Tllas. Chifira Roque de El Conde - Fañabé	1.205 520	R	0,337	400	72,66
LÍNEA (NIVEL): 2							70,49
52100	INTERMEDIO NORTE-SUR, CANAL	Tllas. La Linde: marg. izq. Bco. La Centinela: m. d. Bco. Martible	600 390	R	0,640	465	60,25
52200	PROLONGAC. DEL INTERM. (IGUESTE-GUÍA) CANAL	M. izq. Bco. Fañabé Bco. Taucho: s/Tllas. Los Menores	390 360	R	0,490	650	10,24
LÍNEA (NIVEL): 3							53,79
53100	EL ESTADO, CANAL CHARCA DE	Charca de Las Hermosas Ladera Güímar: conex. At. Escob.	625 555	C	0,045	80	12,20
53200	EL ESCOBONAL, ATARJEA DE	Lad. Güímar: conex. C. Charca Est. Bco. Herques: conex. C. Estado	555 495	R	0,135	100	15,05
53300	EL ESTADO, CANAL DE	Bco. Herques: conex. At. Escobonal Bco. El Río: conex. C. Ags. L. Zarza	495 365	R	0,480	300	24,70
53400	AGUAS DE LA ZARZA, CANAL DE	Bco. El Río: conex. C. El Estado Chimiche (Los Tableritos)	370 355	R	0,160	110	1,84
EJE DE TRASVASE: (E6) De SANTIAGO DEL TEIDE al V. SUR (ADEJE - ARONA)							18,10
LÍNEA (NIVEL): 2							18,10
62100	GUÍA ISORA - TEJINA - ALTAVISTA, CANAL	Tllas. de Aripe Tllas. Altavista con. C. Cos. Adj	675 640	R	0,170	165	12,10
62200	COSTA DE ADEJE (COMUNIDAD TEJINA), CANAL DE	Tllas. Altavista: con. C. Gufa -F-A Tllas. Los Menores	640 300	C	0,018	40	6,00
TOTAL							630,70